

## 高所設置製品に関するお願い

スピーカーなど高所に設置する製品には、地震や音響的振動などの負荷が加わっています。必ず定期的な保守点検の実施など、日常的に確認してください。

- 安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。
- 特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは販売店または施工業者に相談してください。
- おもな点検ポイント
  - ・ねじの緩みなどは無いか？ → 増し締め点検の実施
  - ・取付部に錆などによる損傷は無いか？ → 損傷が激しい場合は交換
  - ・その他、亀裂、調整角度の変化など

### このような状態ではありませんか？

- 製品を使用せずに放置している。
- 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- 取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。
- 製品および取付部に破損や著しいさびがある。

### 直ちに使用を中止してください

- ▶ 事故防止のため、必ず販売店または施工業者に撤去を依頼してください。
- ▶ 事故防止のため、必ず販売店または施工業者に点検を依頼してください。

## 長期間使用に関するお願い

取付部が劣化すると、落下などでけがの原因となります。定期的な点検を実施してください。

- 安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。
- 特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは販売店または施工業者に相談してください。
- 使用しない場合は放置せず、必ず撤去してください。

### このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 電源コード・電源プラグ・ACアダプターが異常に熱い。または割れやキズがある。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても、音が出てこない。
- その他の異常・故障がある。

### 直ちに使用を中止してください

- ▶ 故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店または施工業者に点検や撤去を依頼してください。

## ■免責について

弊社は、いかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ② お客様の故意や誤使用、不注意による損害、または本商品の破損など
- ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず発生した一切の故障または不具合
- ④ 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ⑤ 本商品の不良・不具合以外の事由（設置工事の不備、建屋側取付面の不良などを含む）による落下、転倒などによる損害・被害
- ⑥ 本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、拡声ができないなどで被る不便・損害・被害